

Sicurezza nell'impiego delle bombole di gas

- 1. Preservare le bombole da surriscaldamento, da danni meccanici e da sostanze corrosive.**
- 2. Nelle zone a elevato pericolo d'incendio non va raccordata o depositata alcuna bombola.**
- 3. Le bombole vanno collocate in luoghi facilmente accessibili.**
- 4. Le bombole piene e vuote vanno depositate separatamente in funzione del tipo di gas.**
- 5. Le bombole vanno depositate e trasportate soltanto con il cappello di protezione avvitato.**
- 6. Assicurare le bombole contro la caduta e il rotolamento.**
- 7. In caso di fughe e incendio: chiudere immediatamente le valvole delle bombole. Le bombole surriscaldate vanno raffreddate energicamente con acqua. Quelle di acetilene vanno raffreddate per più ore a valvola chiusa.**
- 8. Nelle officine e nei laboratori, tenere soltanto la quantità di bombole di riserva al minimo indispensabile per l'utilizzazione continua.**
- 9. Le valvole delle bombole vanno aperte lentamente a due mani.**
- 10. Non oliare né ingrassare la rubinetteria.**
- 11. Chiudere le valvole delle bombole qualora l'installazione viene messa fuori esercizio, anche se sono vuote.**
- 12. Lasciare la chiave sulla valvola delle bombole di acetilene raccordate che non possiedono un volantino.**