

Sicherheit im Umgang mit Gasflaschen

- 1. Gasflaschen vor übermässiger Erwärmung, mechanischer Beschädigung und korrosiven Stoffen schützen.**
- 2. In Zonen mit erhöhter Brandgefahr keine Gasflaschen anschliessen oder lagern.**
- 3. Gasflaschen gut zugänglich aufstellen.**
- 4. Volle und leere Gasflaschen getrennt lagern und nach Gasart aufteilen.**
- 5. Gasflaschen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe lagern und transportieren.**
- 6. Gasflaschen gegen Sturz und Wegrollen sichern.**
- 7. Bei Undichtheit und Brand: Flaschenventile sofort schliessen. Erhitzte Flaschen intensiv mit Wasser kühlen. Acetylenflaschen bei geschlossenem Ventil während mehrerer Stunden kühlen.**
- 8. In Werkstätten und Labors nur soviele Reserveflaschen aufstellen, wie für den kontinuierlichen Betrieb notwendig sind.**
- 9. Flaschenventile beidhändig und langsam öffnen.**
- 10. Flaschenventile weder ölen noch fetten.**
- 11. Beim Ausserbetriebsetzen der Anlage oder wenn die Gasflaschen leer sind Flaschenventile schliessen.**
- 12. Bei in Gebrauch stehenden Acetylenflaschen, deren Ventil kein Handrad besitzt, Schlüssel auf Flaschenventil stecken lassen.**